Desinfektionsplan Podologie



PSP-000694	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
OH	Hygienische Händedesinfektion	Vor und nach jeder Behandlung zusätzlich vor und nach jeder Wundbehandlung. Nach Kontakt mit Blut, Sekreten und anderen (potentiell) kontaminierten Materialien. Nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen. Nach der Toilettenbenutzung. Bei Bedarf.	DESCODERM ASEPTOMAN ASEPTOMAN PARFÜMFREI	konz 30 Sek.	Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.	Alle Mitarbeiter
Haut & Hände Desinfektion	Hautdesinfektion	Bei hautdurchtrennenden Maßnahmen. Bei Bedarf vor der Behandlung.	ASEPTODERM	Talgdrüsenarme Haut: konz 15 Sek. Talgdrüsenreiche Haut: konz 3 Min	Hautbereich satt einsprühen. Mit keimarmen Tupfern abwischen. Erneut ansprühen. Einwirkzeit abwarten. Einstichstelle muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden.	Podologin/ Podologe
	Wunddesinfektion	Vor der Wundbehandlung. Bei der Versorgung von Verletzungen.	Schleimhautantiseptikum	Nach Angaben des Herstellers.	Wundbereich mit getränkten, sterilen Tupfern unverdünnt bestreichen. Einwirkzeit abwarten.	Podologin/ Podologe
Haut & Hände Dekontamination	Dekontaminierende (hygienische) Fußwaschung	Bei Bedarf vor der Behandlung.	DECONTAMAN		Füße mit Wasser anfeuchten. Ca. 2 ml Waschlotion aus der Flasche entnehmen. Mind. 30 Sek. einreiben. Schaum abspülen. Füße mit Handtuch gründlich trocknen.	Podologin/ Podologe
Haut & Hände Reinigung	Händewaschung	Bei Verschmutzung oder starker Verklebung der Hände.	DESCOSOFT SENSITIVE DESCOSAN		Präparat mit lauwarmem Wasser in den Händen aufschäumen und Schmutzreste sowie organische Anschmutzungen gründlich entfernen. Abtrocknen mit Einmaltuch.	Alle Mitarbeiter
KI	Hand-/Hautpflege	Nach dem Händewaschen. In den Pausen. Nach Arbeitsende.	BIALIND JOBALAN		Hautpflegecreme auf die trockenen Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Alle Mitarbeiter
Haut & Hände Pflege	Hautschutz	Vor Arbeitsbeginn. Vor dem längeren Tragen von Handschuhen. Nach der Pause.	DESOLIND PROTECT prolind Hautschutzcreme		Hautschutzcreme in die trockenen Hände einschließlich Fingerzwischenräume, Handgelenk und Nagelbetten gründlich einreiben.	Alle Mitarbeiter
200	Rotierende Instrumente, z.B. Schleifkörper, Fräse	Nach Gebrauch. Eine Risikobewertung und Einstufung der Instrumentarien ist durchzuführen.	DESCO BOHRERBAD	konz 5 Min.	Instrumente direkt nach Gebrauch in Anwendungslösung einlegen, auf vollständige Benetzung achten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mechanisch reinigen, unter fließendem Wasser abspülen, trocknen. Ggf. der Sterilisation zuführen. Keine Aluminiumteile einlegen! Herstellerangaben beachten!	Podologin/ Podologe
Instrumente	Sonstige Instrumente, z.B. Pinzette, Schere, Nagelzange	Nach Gebrauch. Eine Risikobewertung und Einstufung der Instrumentarien ist durchzuführen.	DESCOTON EXTRA	2 % - 30 Min.	Instrumente direkt nach Gebrauch in Anwendungslösung einlegen, auf vollständige Benetzung achten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mechanisch reinigen, unter fließendem Wasser abspülen, trocknen. Ggf. der Sterilisation zuführen. Herstellerangaben beachten!	Podologin/ Podologe
	Arbeitsflächen	Arbeitstäglich.	DESCOSEPT SPEZIAL WIPES	konz 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Ablageflächen	Nach Kontamination. Bei Bedarf.				
Fläche	Ablageflächen Instrumententablett, Ablagefläche für Instrumente		DESCOSEPT SPEZIAL WIPES	konz 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Podologin/ Podologe
Fläche	Instrumententablett, Ablagefläche für	Bei Bedarf.	DESCOSEPT SPEZIAL WIPES DESCOSEPT SPEZIAL WIPES	konz 1 Min. konz 1 Min.		
Fläche	Instrumententablett, Ablagefläche für Instrumente	Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination.			Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Podologe Podologin/
Fläche	Instrumententablett, Ablagefläche für Instrumente Fußpflegegeräte Fußpflegekoffer,	Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Wöchentlich. Nach Kontamination.	DESCOSEPT SPEZIAL WIPES	konz 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Herstellerangaben beachten!	Podologe Podologin/ Podologin/
Fläche	Instrumententablett, Ablagefläche für Instrumente Fußpflegegeräte Fußpflegekoffer, Transportbehältnisse Behandlungsstuhl, Behandlungsliege,	Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Nach Kontamination.	DESCOSEPT SPEZIAL WIPES DESCOSEPT SPEZIAL WIPES	konz 1 Min. konz 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Herstellerangaben beachten! Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe
Fläche	Instrumententablett, Ablagefläche für Instrumente Fußpflegegeräte Fußpflegekoffer, Transportbehältnisse Behandlungsstuhl, Behandlungsliege, Beinauflage	Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Nach Kontamination. Bei Bedarf.	DESCOSEPT SPEZIAL WIPES DESCOSEPT SPEZIAL WIPES DESCOSEPT SPEZIAL WIPES	konz 1 Min. konz 1 Min. konz 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Herstellerangaben beachten! Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Podologin/
Fläche	Instrumententablett, Ablagefläche für Instrumente Fußpflegegeräte Fußpflegekoffer, Transportbehältnisse Behandlungsstuhl, Behandlungsliege, Beinauflage Fußbadewannen	Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination.	DESCOSEPT SPEZIAL WIPES DESCOSEPT SPEZIAL WIPES DESCOSEPT SPEZIAL WIPES DESCOSEPT SPEZIAL WIPES	konz 1 Min. konz 1 Min. konz 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Herstellerangaben beachten! Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser ausspülen.	Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe
Fläche	Instrumententablett, Ablagefläche für Instrumente Fußpflegegeräte Fußpflegekoffer, Transportbehältnisse Behandlungsstuhl, Behandlungsliege, Beinauflage Fußbadewannen Inventar	Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Arbeitstäglich. Nach Kontamination.	DESCOSEPT SPEZIAL WIPES	konz 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Herstellerangaben beachten! Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser ausspülen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Alle Mitarbeiter Reinigungspersonal
Fläche	Instrumententablett, Ablagefläche für Instrumente Fußpflegegeräte Fußpflegekoffer, Transportbehältnisse Behandlungsstuhl, Behandlungsliege, Beinauflage Fußbadewannen Inventar Sanitärbereich	Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Arbeitstäglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Arbeitstäglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf.	DESCOSEPT SPEZIAL WIPES OPTISAL N	konz 1 Min. konz 1 Std. 1% - 15 Min. 0,5% - 1 Std.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Herstellerangaben beachten! Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser ausspülen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Alle Mitarbeiter Reinigungspersonal Alle Mitarbeiter Reinigungspersonal
	Instrumententablett, Ablagefläche für Instrumente Fußpflegegeräte Fußpflegekoffer, Transportbehältnisse Behandlungsstuhl, Behandlungsliege, Beinauflage Fußbadewannen Inventar Sanitärbereich Fußboden Arbeitskleidung Schutzkleidung: Chemikaliendichte Schutzhandschuhe OP Mund-Nasen-Schutz	Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Arbeitstäglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Arbeitstäglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Arbeitstäglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Arbeitstäglicher Wechsel. Vor dem Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Wenn Aerosole oder Stäube entstehen (Eigenschutz!).	DESCOSEPT SPEZIAL WIPES OPTISAL N OPTISAL N	konz 1 Min. konz 1 Std. 1% - 15 Min. 0,5% - 1 Std.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser ausspülen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Alle Mitarbeiter Reinigungspersonal Alle Mitarbeiter
	Instrumententablett, Ablagefläche für Instrumente Fußpflegegeräte Fußpflegekoffer, Transportbehältnisse Behandlungsstuhl, Behandlungsliege, Beinauflage Fußbadewannen Inventar Sanitärbereich Fußboden Arbeitskleidung Schutzkleidung: Chemikaliendichte Schutzhandschuhe	Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Vor jedem neuen Kunden. Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Arbeitstäglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Arbeitstäglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. Arbeitstäglicher Wechsel.	DESCOSEPT SPEZIAL WIPES OPTISAL N OPTISAL N	konz 1 Min. konz 1 Std. 1% - 15 Min. 0,5% - 1 Std.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser ausspülen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Podologin/ Podologe Alle Mitarbeiter Reinigungspersonal Alle Mitarbeiter Alle Mitarbeiter Alle Mitarbeiter

 $Bei\,Desinfektionsmaßnahmen\,sind\,Konzentration\,und\,Einwirkzeit\,zu\,beachten.$ Desinfektions l"osungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen.Schmuck an Händen und Unterarmen ist vor der Arbeit abzulegen. Bei jeder Behandlung sind grundsätzlich Einmalhandschuhe zu tragen.

Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Regelmäßige Unterweisungen der Beteiligten über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdungen und Maßnahmen zur Desinfektion und Sterilisation sind vorgeschrieben.

Dies ist schriftlich zu dokumentieren.

Dr. Schumacher GmbH Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld Telefon: +49 5664 9496-0 Email: post@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com

